

تبصره: تعیین محدوده در شهرها بر عهده شهرداری و در روستاها بر عهده بنیاد مسکن می باشد.

۳-۲-۴. ظرفیت کنتور در اقلیم های ۱ لغایت ۳ بر مبنای جدول شماره یک و در اقلیم های ۴ و ۵ بر اساس حداکثر مصرف ساعتی نقاط مصرف محاسبه و مشخص می گردد.

جدول شماره یک: تعیین ظرفیت کنتور

ظرفیت کنتور (مترمکعب بر ساعت)	حداکثر تعداد واحد	حداکثر مصرف ساعتی (مترمکعب بر ساعت)	حداکثر زیر بنا (مترمربع)	ردیف
۴	۱	۴	۶۰	۱
۶	۱	۶	۱۵۰	۲
۱۰	۳	۱۰	۴۵۰	۳
۱۶	۵	۱۶	۷۵۰	۴
۲۵	۷	۲۵	۱۱۰۰	۵
۴۰	۱۲	۴۰	۱۸۰۰	۶
۶۵	۲۰	۶۵	۳۰۰۰	۷
۱۰۰	۳۰	۱۰۰	۴۵۰۰	۸
۴ تا ۱۰۰	* انشعاب مأخوذه از خط PSI 250			۹

* هزینه برقراری انشعاب مطابق ردیف ۱۰ جدول شماره سه و هزینه خدمات مستمر ثابت ماهیانه بر مبنای ظرفیت کنتور منصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره ۱: در اقلیم های ۱ لغایت ۳ مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی هر سه مورد "حداکثر تعداد واحد"، "حداکثر زیر بنای مفید" و "حداکثر مصرف ساعتی" در جدول شماره ۱ می باشد و در اقلیم های ۴ و ۵ صرفاً بر مبنای حداکثر مصرف محاسباتی نقاط مصرف با درج الزامی زیر بنا و تعداد واحد در سامانه تعیین می گردد.

تبصره ۲: برای اقلیم های ۱ لغایت ۳ در مجموعه های آپارتمانی که به صورت مجزا و یا مجتمع مشترک شده اند/ می شوند، در صورتی که برای موتورخانه درخواست اشتراک جداگانه ای داشته باشند ظرفیت کنتور مورد نیاز موتورخانه بر مبنای "حداکثر تعداد واحد" و "حداکثر زیر بنای مفید" کل واحدهای مسکونی محاسبه می گردد و در اقلیم های ۴ و ۵ صرفاً بر مبنای حداکثر مصرف محاسباتی نقاط مصرف با درج الزامی زیر بنا و تعداد واحد در سامانه تعیین می گردد.

تبصره ۳: مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی صرفاً حداکثر مصرف ساعتی وسایل گازسوز می باشد.

تبصره ۴: سهم متقاضی از هزینه خط اختصاصی مازاد بر حد تعیین شده در بند (۳-۲-۳) مطابق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

(طول خط لوله اختصاصی به متر) X (قطر خط لوله اختصاصی به اینچ) CX

توضیح: ضریب ثابت C برای مشترکین جزء معادل و تابع ضریب ثابت C۱ تعریف شده در ذیل توضیح (۲) بند (۳-۳) این مجموعه می باشد.



شماره ۲۱۱۳۹